



## **NICHO DE PAREDE para embutir**



**Obrigado por adquirir nosso produto!**

### **MANUAL INSTALAÇÃO**

- 1 - Faça um gabarito e marque a área a ser aberta na parede.
- 2 - Escave um buraco maior que a profundidade do nicho (cerca de 8cm).
- 3 - Realize um teste, colocando o nicho no local escavado e verifique o nivelamento.
- 4 - Com o nicho nivelado, retire-o e aplique na cavidade do buraco uma camada de argamassa AC3 branca.
- 5 - No verso da borda aplique uma camada de silicone depositando uma maior quantidade nos cantos para vedação.
- 6 - Bata no fundo e nas laterais do nicho com o auxílio de um martelo de borracha.
- 7 - Verifique novamente o nivelamento e aplique uma camada de silicone incolor para dar acabamento.
- 8 - Limpe o excesso com auxílio de um pano branco úmido. Após 24 horas o produto está liberado para uso!

**ATENÇÃO! Limpeza somente com sabão neutro.**